

Ruimtevoeler SAR2100



SAR2100

De ruimtevoeler SAR2100 is speciaal ontworpen voor de regelaars SAM2100 en SAM2200.

De SAR2100 is gebruikt voor een eventuele afstandsbediening, een correctie van de warmwatertemperatuur in functie van de ruimtetemperatuur of voor de optimaliserfunctie te verzekeren bij een omschakeling van de comfort/verlaagde bedrijven (één of twee ruimtevoelers zijn nodig voor de regelaar SAM2200).

Naargelang het type verwarming, kan de invloed van de ruimtevoeler «gedoseerd» worden via een parameter van de regelaar.

Als men een invloed van 0 % kiest, werkt de voeler als gewone afstandsbediening.

Naast de + en - kan de knop op de voeler worden gebruikt om de regelaar in de permanente comfort ☼ of permanent verlaagd ☾ modus te dwingen.

Aansluiting op de SAM2100 weersafhankelijke regelaar

De ruimtevoeler wordt met 3 draden aangesloten op de klemmen Fb-Fb1-X van de SAM2100-regelaar.

Als de SAM2100 een mengkraan stuurt, heeft de voeler SAR2100 alleen invloed op de mengkring en niet op de keteltemperatuur.

Aansluiting op de SAM2200 weersafhankelijke regelaar

De ruimtevoelers worden via 3 draden aangesloten op de klemmen X1-X2-X3 en/of Y1-Y2-Y3 van de SAM2200-regelaar.

Bestelref.	Leveranciernr.	EAN	Omschrijving
SAR2100	X2500000TEM	5420003710266	ruimtevoeler voor de weersafhankelijke regelaars SAM2100 of SAM2200